

8 通道--红外学习总线转发器 RS485

Modbus-RTU



品牌：JINRUIDA/ 型号：IR802RS/ 生产商：深圳市精锐达网络技术有限公司

名称：8 通道红外学习 RS485 总线转发器

MODBUS-RTU 寄存器地址为：

9000 起为第 1 路，共 128 路，位(bit) 功能码 01 (R/W).

8898 为通道选择口，0-7，字节(word) 功能码 03 (R/W).

设备号地址修改：寄存器地址为：8896，字节(word) 功能码 03 (R/W).

下列十六进制码是通过 Modbus-RTU 通讯软件截取到的十六进制码，设备号为 1，这些控制码可以复制到中控和通过中控、上位机软件、串口调试工具、等向 RS485 接口发送，控制红外数据发出。

红外路数据发送码：

第 01 路发送：01 05 23 28 FF 00 07 B6

第 02 路发送：01 05 23 29 FF 00 56 76

第 03 路发送：01 05 23 2A FF 00 A6 76

第 04 路发送：01 05 23 2B FF 00 F7 B6

第 05 路发送：01 05 23 2C FF 00 46 77

第 06 路发送：01 05 23 2D FF 00 17 B7

第 07 路发送：01 05 23 2E FF 00 E7 B7

第 08 路发送：01 05 23 2F FF 00 B6 77

第 09 路发送：01 05 23 30 FF 00 87 B1

第 10 路发送：01 05 23 31 FF 00 D6 71

第 11 路发送：01 05 23 32 FF 00 26 71

第 12 路发送：01 05 23 33 FF 00 77 B1

第 13 路发送：01 05 23 34 FF 00 C6 70

第 14 路发送：01 05 23 35 FF 00 97 B0

第 15 路发送：01 05 23 36 FF 00 67 B0

第 16 路发送：01 05 23 37 FF 00 36 70

第 17 路发送：01 05 23 38 FF 00 06 73

第 18 路发送：01 05 23 39 FF 00 57 B3

第 19 路发送 : 01 05 23 3A FF 00 A7 B3
第 20 路发送 : 01 05 23 3B FF 00 F6 73
第 21 路发送 : 01 05 23 3C FF 00 47 B2
第 22 路发送 : 01 05 23 3D FF 00 16 72
第 23 路发送 : 01 05 23 3E FF 00 E6 72
第 24 路发送 : 01 05 23 3F FF 00 B7 B2
第 25 路发送 : 01 05 23 40 FF 00 86 6A
第 26 路发送 : 01 05 23 41 FF 00 D7 AA
第 27 路发送 : 01 05 23 42 FF 00 27 AA
第 28 路发送 : 01 05 23 43 FF 00 76 6A
第 29 路发送 : 01 05 23 44 FF 00 C7 AB
第 30 路发送 : 01 05 23 45 FF 00 96 6B
第 31 路发送 : 01 05 23 46 FF 00 66 6B
第 32 路发送 : 01 05 23 47 FF 00 37 AB
第 33 路发送 : 01 05 23 48 FF 00 07 A8
第 34 路发送 : 01 05 23 49 FF 00 56 68
第 35 路发送 : 01 05 23 4A FF 00 A6 68
第 36 路发送 : 01 05 23 4B FF 00 F7 A8
第 37 路发送 : 01 05 23 4C FF 00 46 69
第 38 路发送 : 01 05 23 4D FF 00 17 A9
第 39 路发送 : 01 05 23 4E FF 00 E7 A9
第 40 路发送 : 01 05 23 4F FF 00 B6 69

第 41 路发送 : 01 05 23 50 FF 00 87 AF

第 42 路发送 : 01 05 23 51 FF 00 D6 6F

第 43 路发送 : 01 05 23 52 FF 00 26 6F

第 44 路发送 : 01 05 23 53 FF 00 77 AF

第 45 路发送 : 01 05 23 54 FF 00 C6 6E

第 46 路发送 : 01 05 23 55 FF 00 97 AE

第 47 路发送 : 01 05 23 56 FF 00 67 AE

第 48 路发送 : 01 05 23 57 FF 00 36 6E

第 49 路发送 : 01 05 23 58 FF 00 06 6D

第 50 路发送 : 01 05 23 59 FF 00 57 AD

第 51 路发送 : 01 05 23 5A FF 00 A7 AD

第 52 路发送 : 01 05 23 5B FF 00 F6 6D

第 53 路发送 : 01 05 23 5C FF 00 47 AC

第 54 路发送 : 01 05 23 5D FF 00 16 6C

第 55 路发送 : 01 05 23 5E FF 00 E6 6C

第 56 路发送 : 01 05 23 5F FF 00 B7 AC

第 57 路发送 : 01 05 23 60 FF 00 87 A0

第 58 路发送 : 01 05 23 61 FF 00 D6 60

第 59 路发送 : 01 05 23 62 FF 00 26 60

第 60 路发送 : 01 05 23 63 FF 00 77 A0

第 61 路发送 : 01 05 23 64 FF 00 C6 61

第 62 路发送 : 01 05 23 65 FF 00 97 A1

第 63 路发送 : 01 05 23 66 FF 00 67 A1
第 64 路发送 : 01 05 23 67 FF 00 36 61
第 65 路发送 : 01 05 23 68 FF 00 06 62
第 66 路发送 : 01 05 23 69 FF 00 57 A2
第 67 路发送 : 01 05 23 6A FF 00 A7 A2
第 68 路发送 : 01 05 23 6B FF 00 F6 62
第 69 路发送 : 01 05 23 6C FF 00 47 A3
第 70 路发送 : 01 05 23 6D FF 00 16 63
第 71 路发送 : 01 05 23 6E FF 00 E6 63
第 72 路发送 : 01 05 23 6F FF 00 B7 A3
第 73 路发送 : 01 05 23 70 FF 00 86 65
第 74 路发送 : 01 05 23 71 FF 00 D7 A5
第 75 路发送 : 01 05 23 72 FF 00 27 A5
第 76 路发送 : 01 05 23 73 FF 00 76 65
第 77 路发送 : 01 05 23 74 FF 00 C7 A4
第 78 路发送 : 01 05 23 75 FF 00 96 64
第 79 路发送 : 01 05 23 76 FF 00 66 64
第 80 路发送 : 01 05 23 77 FF 00 37 A4
第 81 路发送 : 01 05 23 78 FF 00 07 A7
第 82 路发送 : 01 05 23 79 FF 00 56 67
第 83 路发送 : 01 05 23 7A FF 00 A6 67
第 84 路发送 : 01 05 23 7B FF 00 F7 A7

第 85 路发送 : 01 05 23 7C FF 00 46 66
第 86 路发送 : 01 05 23 7D FF 00 17 A6
第 87 路发送 : 01 05 23 7E FF 00 E7 A6
第 88 路发送 : 01 05 23 7F FF 00 B6 66
第 89 路发送 : 01 05 23 80 FF 00 86 56
第 90 路发送 : 01 05 23 81 FF 00 D7 96
第 91 路发送 : 01 05 23 82 FF 00 27 96
第 92 路发送 : 01 05 23 83 FF 00 76 56
第 93 路发送 : 01 05 23 84 FF 00 C7 97
第 94 路发送 : 01 05 23 85 FF 00 96 57
第 95 路发送 : 01 05 23 86 FF 00 66 57
第 96 路发送 : 01 05 23 87 FF 00 37 97
第 97 路发送 : 01 05 23 88 FF 00 07 94
第 98 路发送 : 01 05 23 89 FF 00 56 54
第 99 路发送 : 01 05 23 8A FF 00 A6 54
第 100 路发送 : 01 05 23 8B FF 00 F7 94
第 101 路发送 : 01 05 23 8C FF 00 46 55
第 102 路发送 : 01 05 23 8D FF 00 17 95
第 103 路发送 : 01 05 23 8E FF 00 E7 95
第 104 路发送 : 01 05 23 8F FF 00 B6 55
第 105 路发送 : 01 05 23 90 FF 00 87 93
第 106 路发送 : 01 05 23 91 FF 00 D6 53

第 107 路发送 : 01 05 23 92 FF 00 26 53
第 108 路发送 : 01 05 23 93 FF 00 77 93
第 109 路发送 : 01 05 23 94 FF 00 C6 52
第 110 路发送 : 01 05 23 94 FF 00 C6 52
第 111 路发送 : 01 05 23 96 FF 00 67 92
第 112 路发送 : 01 05 23 97 FF 00 36 52
第 113 路发送 : 01 05 23 98 FF 00 06 51
第 114 路发送 : 01 05 23 99 FF 00 57 91
第 115 路发送 : 01 05 23 9A FF 00 A7 91
第 116 路发送 : 01 05 23 9B FF 00 F6 51
第 117 路发送 : 01 05 23 9C FF 00 47 90
第 118 路发送 : 01 05 23 9D FF 00 16 50
第 119 路发送 : 01 05 23 9E FF 00 E6 50
第 120 路发送 : 01 05 23 9F FF 00 B7 90
第 121 路发送 : 01 05 23 A0 FF 00 87 9C
第 122 路发送 : 01 05 23 A1 FF 00 D6 5C
第 123 路发送 : 01 05 23 A2 FF 00 26 5C
第 124 路发送 : 01 05 23 A3 FF 00 77 9C
第 125 路发送 : 01 05 23 A4 FF 00 C6 5D
第 126 路发送 : 01 05 23 A5 FF 00 97 9D
第 127 路发送 : 01 05 23 A6 FF 00 67 9D
第 128 路发送 : 01 05 23 A7 FF 00 36 5D

通道选择发送码：

第 01 通道：01 06 22 C2 00 00 22 4E

第 02 通道：01 06 22 C2 00 01 E3 8E

第 03 通道：01 06 22 C2 00 02 A3 8F

第 04 通道：01 06 22 C2 00 03 62 4F

第 05 通道：01 06 22 C2 00 04 23 8D

第 06 通道：01 06 22 C2 00 05 E2 4D

第 07 通道：01 06 22 C2 00 06 A2 4C

第 08 通道：01 06 22 C2 00 07 63 8C